



## ANWEISUNGEN FÜR DEN HAUSMEISTER für AUTOMATISCHE SCHEUERSAUGMASCHINEN

### VERDÜNNUNGSVERHÄLTNISS FÜR AUTOMATISCHE SCHEUERSAUGMASCHINEN

<b>1 oz</b>	<b>1 gal</b>	<b>7,8 ml</b>	<b>1 l</b>
CreteClean Plus mit Scar Guard	Wasser	CreteClean Plus	Wasse
Reinigungsfläche		Reinigungsfläche	
<b>500–1,000 ft<sup>2</sup> / gal</b>		<b>12.3 m<sup>2</sup> / l</b>	

### TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Technischer Support:  
(844) 644-4304  
+1 (801) 515-6219  
cretecleantechnical@curecret

Für Notfälle:  
(800) 633-8253  
+1 (801) 629-0667



Bitte scannen Sie den Code ein,  
um das Sicherheitsdatenblatt

## ANWEISUNGEN FÜR AUTOMATISCHE SCHEUERSAUGMASCHINEN

Die Häufigkeit der Bodenreinigung hängt vom Verschmutzungsgrad des Bodens ab. **Empfohlene Reinigungshäufigkeit: 3 Mal pro Woche.**

- 1 DEN BODEN FEGEN**  
Fegen Sie den Boden mit einem Wischmopp, um alle losen Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Nehmen Sie Erde und Schmutz mit Besen und Kehrschaufel auf. **Hinweis: Obwohl ein Besen verwendet werden kann, ist es am besten, den Boden mit einem Wischmopp zu fegen, da dieser Sand und feine Partikel auf dem Boden aufnimmt und entfernt.**
- 2 AUTOMATISCHE SCHEUERSAUGMASCHINE MIT REINIGUNGSLÖSUNG FÜLLEN**  
Füllen Sie den Tank mit Wasser. Geben Sie die richtige Menge Reinigungsmittel in den Tank der automatischen Scheuersaugmaschine (siehe Dosierungstabelle oben). Die Zugabe des Reinigungsmittels nach dem Befüllen des Tanks mit Wasser minimiert unnötiges Schäumen. **Hinweis: Dieses Verdünnungsverhältnis gilt speziell für leere Tanks.**
- 3 MASCHINE ZU DER ZU REINIGENDEN STELLE BRINGEN UND PADS/BÜRSTEN BEFESTIGEN**  
Bringen Sie die Scheuersaugmaschine zu der zu reinigenden Stelle. Planen Sie die für den Boden am besten geeignete Scheuerstrecke. Bringen Sie Pads/Bürsten an der Scheuersaugmaschine an. **Hinweis: Für eine aggressivere Reinigung können Pads/Bürsten in verschiedenen Farben verwendet werden.**
- 4 LÖSUNGSVENTIL AUF MAXIMALEN DURCHFLUSS EINSTELLEN**  
Stellen Sie das Lösungsventil auf maximalen Durchfluss ein. Lassen Sie das Wasser von den Pads/Bürsten abtropfen, bevor Sie sie auf dem Boden absetzen (so vermeiden Sie Flecken auf dem Boden). Senken Sie die Pads/Bürsten ab und schalten Sie die Maschine ein.
- 5 SAUGMASCHINE EINSCHALTEN**  
Stellen Sie die Saugmaschine ein, senken Sie die Rake ab und beginnen Sie mit dem Scheuermuster. **Hinweis: Dieser Schritt kann verzögert werden, wenn Sie einen Bereich doppelt scheuern (siehe Schritt 6).** Stellen Sie den Wasserdurchfluss bei laufender Maschine ein, um Überschwemmungen und Spritzwasser zu vermeiden.
- 6 DOPPELTES SCHEUERN (FALLS ERFORDERLICH)**  
Wenn Sie zweimal scheuern müssen, lassen Sie die Saugleiste oben und scheuern Sie den Boden, ohne die Lösung beim ersten Durchgang aufzunehmen. Drehen Sie die Maschine um und scheuern Sie bei abgesenkter Saugleiste erneut über die gleiche Strecke, um die verschmutzte Lösung aufzunehmen.
- 7 ENTSORGUNG DER VERSCHMUTZTEN LÖSUNG**  
Entsorgen Sie die verschmutzte Lösung gemäß den örtlichen Vorschriften.



# ANWEISUNGEN FÜR DEN HAUSMEISTER

## für AUTOMATISCHE SCHEUERSAUGMASCHINEN

### VERDÜNNUNGSVERHÄLTNIS FÜR MOPP UND EIMER

<b>1 oz</b> CreteClean Plus mit Scar Guard	<b>1 gal</b> Wasser	<b>7,8 ml</b> CreteClean Plus	<b>1 l</b> Wasse
Reinigungsfläche <b>800–1,000 ft<sup>2</sup> / gal</b>		Reinigungsfläche <b>244–305 m<sup>2</sup> / l</b>	

### VERDÜNNUNGSVERHÄLTNIS ZUM POLIEREN

<b>4 oz</b> CreteClean Plus mit Scar Guard	<b>1 gal</b> Wasser	<b>31,2 ml</b> CreteClean Plus	<b>1 l</b> Wasse
Reinigungsfläche Behandeln Sie nach und		Reinigungsfläche Behandeln Sie nach und	

### ANWEISUNGEN FÜR MOPP UND EIMER

Dieses Verfahren eignet sich für kleine oder begrenzte Flächen oder zur Reinigung von Verschüttungen. **Empfohlene Reinigungshäufigkeit: 3 Mal pro Woche.**

#### 1 BODEN FEGEN

Beginnen Sie mit der Reinigung in der bequemsten Ecke und arbeiten Sie rückwärts.

**Für stark verschmutzte Bereiche:** Fegen Sie den Boden mit einem Besen mit steifen Borsten, um Rückstände und Sand zu entfernen. Nehmen Sie Rückstände auf und entsorgen Sie sie.

**Für leichte/normale verschmutzte Bereiche:** Die zu reinigende Fläche staubsaugen/trocken abwischen\*. Wenn Sie mit dem Staub-/Trockenwischen fertig sind, heben Sie den Mopp an und schütteln Sie ihn vorsichtig, um überschüssigen Sand zu entfernen. Nehmen Sie lose Erde mit Besen und Kehrschaufel auf und entsorgen Sie sie. \*Vergewissern Sie sich, dass der Wischmopp sauber ist, da ein schmutziger Wischmopp den Schmutz auf dem Boden scheuert. Verwenden Sie niemals einen behandelten Wischmopp.

#### 2 BODEN WISCHEN

Tauchen Sie den Wischmopp\* in den Eimer und wringen Sie ihn feucht aus. Die Reinigungslösung sollte beim Herausnehmen des Mops aus dem Wringer gerade noch von den Moppenden abtropfen.

\*Verwenden Sie einen Wischkopf aus Baumwolle.

#### 3 NUR ZU REINIGENDEN BEREICH WISCHEN

Um übermäßiges Wischen und partielle Reinigung zu vermeiden, sollte der Reinigungsbereich festgelegt werden. Führen Sie beim Wischen eine Standard-Acht-Bewegung aus. gen. Drehen Sie den Mopp um, wringen Sie ihn aus und spülen Sie ihn häufig aus. Wechseln Sie die Lösung alle 244–305 m<sup>2</sup> (800–1,000 ft<sup>2</sup>) oder früher für stark verschmutzte Böden.

#### 4 ENTSORGUNG DER VERSCHMUTZTEN LÖSUNG

Entsorgen Sie die verschmutzte Lösung gemäß den örtlichen Vorschriften.



#### NSF-zertifiziert

CreteClean Plus mit Scar Guard ist NSF-zertifiziert und erfüllt und übertrifft die strengsten Standards für Reinigungsfähigkeit, Hygiene und Lebensmittelschutz. CreteClean Plus mit Scar Guard eignet sich daher für den Einsatz in institutionellen, industriellen und lebensmittelverarbeitenden Einrichtungen.

Nonfood Compounds  
Program Listed - A4  
Registration #155552

### ANWEISUNGEN FÜR DAS POLIEREN

Dieses Verfahren ist für die punktuelle Entfernung von starken Öl- oder Fettverschmutzungen vorgesehen. Es handelt sich nicht um einen regelmäßigen Wartungsvorgang. Es können mehrere Aufträge Crete Clean Plus mit Scar Guard erforderlich sein, um Ölflecken von Betonoberflächen mit starken Ölflecken zu entfernen. Eine zusätzliche Behandlung mit einem Ölemulgator wie \*CreteStrip™ kann erforderlich sein.

\*CreteStrip wird ausschließlich von Curecrete hergestellt. Weitere Informationen erhalten Sie gebührenfrei unter 800.998.5664. oder 801.489.5663.

#### 1 KLEINEN ZU BEHANDELNDEN BEREICH AUSWÄHLEN

Wählen Sie den/die zu polierenden Bereich(e) aus. Obwohl Fette und Öle auf dem gesamten Boden vorhanden sein können, ist es am besten, kleine, leicht zu bearbeitende Bereiche zu polieren.

#### 2 BODEN FEGEN

Entfernen Sie alle losen Verschmutzungen und Feinteile mit einem Wischmopp. Nehmen Sie Erde und Schmutz mit Besen und Kehrschaufel auf.

#### 3 BEREICH MIT LÖSUNG ABWISCHEN

Crete Clean Plus mit Scar Guard auf 4 oz / 1 gal (31,2 ml / 1 l) verdünnen. Fahren Sie mit dem Mop über die Fläche, um das Eindringen in die verschmutzte Fläche zu erleichtern. \*Verwenden Sie einen Baumwollmop.

#### 4 FLÄCHE ABDECKEN UND LÖSUNG EINDRINGEN LASSEN

Bedecken Sie die nasse Oberfläche mit Kunststoffolie und kleben Sie die Kanten ab. Lassen Sie den Bereich 10–15 Minuten lang oder länger feucht bleiben, wenn möglich. Nicht auf der Oberfläche trocknen lassen.

#### 5 AUFDECKEN UND LÖSUNG ENTFERNEN

Entfernen Sie die Kunststoffolie und entsorgen Sie die verschmutzte Lösung.

#### 6 FLÄCHE UNTERSUCHEN

Untersuchen Sie die Oberfläche auf Anzeichen von Fett oder Öl. Ein weißes Tuch, das über die Oberfläche gerieben wird, zeigt eine schwarze oder dunkle Farbe, wenn Öl oder Fett auf der Oberfläche vorhanden ist. Wenn die Verschmutzung immer noch vorhanden ist, wiederholen Sie die Schritte 3–6.